

Segelnummernvorlage

Die Nummern muessen mindesten 230 mm hoch sein
Abstand zwischen den Zeichen 45 mm
Die obere Nummer musst du auf Backboardbug normal lesen koennen
Siehe: <http://www.windsurf.ch>

Diese Vorlage enthaelt folgende Zeichen normal und spiegelverkehrt:
S U I - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Font: Helvetica-Bold

Hinweise zum erstellen der Nummern:

Eine Rolle schwarze Klebefolie kaufen (z. B. in der Migros)

Normale Vorlage: Vorlage auf die Klebefolie legen, alles fixieren und mit einem Messer durch die Vorlage und die darunter liegende Folie schneiden.

Spiegelverkehrte Vorlage: Vorlage ausschneiden, diese auf die Rueckseite der Klebefolie legen und mit einem Stift uebertragen, Nummer ausschneiden.























































